



Mod. 1083

DS 1083-129

LBT 20849

CALLME MULTI-USER SET

## Sch./Ref. 1083/783



AKTIVIERUNG DER SIM-KARTE UND KONFIGURATION DES ROUTERS

## DEUTSCH

Die Daten-SIM-Karte im Router muss aktiviert werden, um dem Interface 1083-83 eine Verbindung ins Internet und damit die Rufweiterleitung auf Smartphone oder Tablet zu ermöglichen.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

 Öffnen Sie den Internetbrowser auf Ihrem Gerät (Smartphone/Tablet/PC) und rufen Sie die folgende Seite auf: https://www.urmet.com/CallmeReg.html Alternativ können Sie auch den untenstehenden QR-Code mit Ihrem Gerät scannen:



- 2. Für die Registrierung füllen Sie alle gekennzeichneten Felder auf der Website aus
- WICHTIG Im Set 1083-783 ist eine Daten-SIM-Karte mit einem 2-Jahres-Vertrag enthalten. Es ist daher unbedingt notwendig, einen "Administrator" festzulegen ("Condominium Administrator" - Gebäudeverwaltung), welcher dann per Mail 60 Tage vor dem Ablauf des Vertrages benachrichtigt wird. Innerhalb dieser 2 Jahre ist das Datenvolumen für die Rufweiterleitung inkludiert.
- 3. Drücken Sie auf SAVE wenn Sie die Eingabe abgeschlossen haben.
- 4. Sie bekommen im Anschluss auf die angegebene Mailadresse im "Installer"-Bereich ein Mail mit dem PIN-Code der inkludierten SIM-Karte. Dieser Code ist für die Aktivierung der SIM-Karte im Router notwendig.
- 5. Verbinden Sie sich mit Ihrem Gerät (Smartphone/Tablet/PC) mit dem WLAN oder LAN des Routers. Den Namen des WLANs (SSID) und das Kennwort finden Sie auf der Unterseite des Routers. Alternativ können Sie Ihr Gerät (PC, Notebook) auch direkt mit dem Router per LAN-Kabel verbinden.



- 7. Prüfen Sie, ob Sie mit dem Router verbunden sind.
- 8. Tippen Sie auf Ihrem Gerätebrowser nun folgende Adresse ein: 192.168.0.1 und drücken Sie die Eingabetaste um die Konfigurationsoberfläche des Routers aufzurufen
- 9. Geben Sie "admin" als Passwort ein und drücken Sie den "Login"-Button

Bitte ändern Sie das Kennwort des Admin-Users nach der ersten Anmeldung.

- 10. Geben Sie im nächsten Fenster den PIN-Code ein, den Sie per Mail zugeschickt bekommen haben und drücken Sie "Save PIN"
- 11. Wenn Sie auf den Router via Smartphone oder Tablet zugreifen, müssen Sie die Vollansicht wählen um alle Konfigurationsparameter zu sehen. Wenn Sie über einen PC zugreifen lesen Sie ab Schritt 13 weiter.

12. Um die Vollansicht zu aktivieren drücken Sie den "PC"-Button (nur bei Zugriff via Smartphone/Tablet):



13. Aktivieren Sie LTE - schieben Sie den Regler auf ON:

2.4GHz SSID:TIM_2AcPhG	LTE TIM ,III @t1 CO 📌
PC Mobile	3 Net surrag 00 00 22 1 00 / 4 00 / 4 00 / 4
WI-FI Bettings	

14. Drücken Sie auf "Settings" darunter im Bereich Wi-Fi:

Basic Settings			
Network Name(SSID) *	TIM_2AcPhG		
	Show SSID		
	All the wireless client device is completely isolated		
Security Mode	WPA2(AES)-PSK	T	
Password *			
	Display Password		
Password Strength	Low		
Max Station Number	32	×	
			Арр

15. Setzen Sie "Maximum number of connectable devices" auf "2" und drücken Sie auf "Apply". Im Bereich "Password" können Sie bei Bedarf gleich das Passwort für das WLAN ändern. Das Password bitte für spätere Änderungen an die jeweiligen Personen/Admins weitergeben bzw. aufbewahren! 16. Schalten Sie die Abfrage des SIM-PINs aus, um bei Stromausfall oder Neustart des Routers die wiederholte Eingabe des SIM-Pins über das Konfigurationsmenü zu vermeiden.

2.4GHz SSID:TIM_5YRJ6G		LTE TMA Modify	ıll 🌐 tl 💼 R 🛹 y Login Password Logout English 🔽
PC   Mobile			
Cable 0 Wireless 1	2 NY LTE Setti Setti	Outer ON I-Fi hgs	3 Net surring 00:08:39 06/s 1 06/s 1
Statistics	Used Not set, click Settings	SIM Card Number IMEI IP Address Detail Information	s Information  865783039654137 192.168.0.1
Parential Control	Phonebook	Advanced Settings	

Klicken Sie auf "Advanced Settings", "Others" und "PIN-Management":

2.4GHz SSID:T	M IM_5YRJ6G			LTE TMA	ti Cagout English
<	Advanced Setting	js			
	Power-save	Router	Firewall	Update	Others
	Reset Restart	2			
	PIN Management	0			
	Backup & Restore Diagnosis	<b>&gt;</b>			

Deaktivieren Sie "PIN-Status"

2.4	GHz SSID:TI	M_5YRJ6G		LTE	TMA Modify	. <b>ıIII @↑↓</b> Login Password	Logout E	R 🛹
	<	PIN Management				1	<b>€</b> ₽	
		PIN Status		Change PIN			Ċ	
		Current PIN *	Attempts Left: 3					
		The setting can only be change	d when the modern is disconnect	ted.			Apph	
		?						

17. Für die Änderung des Login-Kennwortes für die Router-Konfiguration klicken Sie auf "Modify Password" in der oberen Leiste:

2.4GHz SSID:TIM_5YRJ6G	Lie IMA ,III ⊕†↓ ■ R 🛜 Modify Login Password Logout English
Cogin Password	
Current Password *	2
Confirm New Password *	
When you log in wireless router, need to input this password (password	Apply is different from your wireless network password)
•	

18. Die Konfiguration des Routers ist abgeschlossen.

DS 1083-129

URMET S.p.A. 10154 TORINO (ITALY) VIA BOLOGNA 188/C Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.) Fax +39 011.24.00.300 - 323 urmet-

LBT 20849

Area tecnica servizio clienti +39 011.23.39.810 http://www.urmet.com e-mail: info@urmet.com