


# Bedienungsanleitung

Die Schaltersprechanlage ist dafür geeignet eine Verbindung zwischen den Sprechpartnern herzustellen.

Die Lautstärkeeinstellung hat individuell zu erfolgen.



Die Mikrofone sind für einen Besprechungsabstand von 10-30 cm ausgelegt.


## Komplettsset in der Verpackung



# Schaltersprechanlage 1DC1303



## Zusammenschaltung



Außenmontage  
des Mikrofons und des Lautsprechers

Mikrofon Lautsprecher



Der Mindestabstand zwischen Lautsprecher und  
Mikrofon sollte 25 cm betragen

Die angezeigte Montageart ist nur als  
Vorschlag gedacht.

Natürlich kann das Mikrofon auch seitlich  
angebracht werden.

### Auslieferungszustand:

- 1 Stk. Zentrale
- 1 Stk. Schwanenhalsmikrofon
- 1 Stk. Lautsprecher- Mikrofon  
kombiniert
- 1 Stk. Netzteil 9V AC 1000mA

A-1120 Wien, Längenfeldgasse 27 Telefon 01/-815 35 08 Fax 01/ 815 35 08 -3 oder 815 01 47  
Internet [www.urmet-dialog.at](http://www.urmet-dialog.at) e-mail [info@urmet-dialog.at](mailto:info@urmet-dialog.at)

A- 8020 Graz  
Leuzenhofgasse 15  
Tel. 0316/ 714 618  
Fax: 0316/ 714 618 22

A-5020 Salzburg  
Gaisbergstraße 39  
Tel. 0662/ 64 19 33 0  
Fax: 0662/ 64 19 33 15

A- 4020 Linz  
Wienerstrasse 169  
Tel. 0732/ 60 66 99  
Fax: 0732/ 60 66 98