


Anschluß D 9015

Der Anschluß des Prints D9015 an die Zentrale D 9000-8-4 muß über den PC programmiert werden, da dieser sonst nicht funktioniert.



Die Lautsprechereinheit ist beim Lautsprecher oder Verstärker zu montieren.

Soll ein Verstärker angeschlossen werden, so wird der Vorverstärkerausgang verwendet. Hier steht ein Signal mit 0 dB zur Verfügung.

Mit den Reglern P1 und P2 kann die Lautstärke für den jeweiligen Ausgang verändert werden.

Die max. Ausgangsleistung beträgt 1 Watt.

A-1120 Wien, Längenfeldgasse 27 Telefon 01/-815 35 08
Internet www.dialog-urmet.at

Fax 01/ 815 35 08 oder 815 01 47
e-mail info@dialog-urmet.at