

Programmierung der 2VOICE 1183-5 Audio- und 1750-1 Video-Innenstelle

Programmiermodus: Bei aufgelegtem Hörer Taste ● 5 Sekunden gedrückt halten bis 3x kurzer Quittungston ertönt und LED gelb blinkt.

Programmierbare Funktionen:

Taste	Funktion
	Automatischer Türöffner (Arztschaltung) Ein/Ausschalten
	Einstellung Ruflautstärke (Laut, Mittel, Stumm) Nach jedem Tastendruck ist der Klingelton in der eingestellten Lautstärke hörbar
	Ruftonauswahl Etagenruf (5 Töne wählbar) Nach jedem Tastendruck ist der gewählte Klingelton hörbar
	Ruftonauswahl Torruf (5 Töne wählbar) Nach jedem Tastendruck ist der gewählte Klingelton hörbar

Aus Programmiermodus aussteigen: Taste ● 5 Sekunden gedrückt halten bis 2x langer Quittungston ertönt, gelbe LED blinkt nicht mehr.

Achtung: Bei aktivierter Stummschaltung sind auch die Quittungstöne nicht hörbar!

ZURÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNG:

Taste ● 5 Sekunden gedrückt halten -> 3x kurzer Quittungston, gelbe LED blinkt

Tasten ● und  3 Sekunden gedrückt halten: 2x Quittungston, Programmiermodus wird automatisch beendet.

Optische Anzeige der Sonderfunktionen an der Innenstelle:

LED blinkt rot , schnell	Stummschaltung aktiviert
LED blinkt grün	Automatischer Türöffner aktiviert
LED blinkt gelb , langsam	Programmiermodus aktiv

Hinweis: Die Anzeige der Stummschaltung hat höchste Priorität, d.h. wenn Stummschaltung und Arztschaltung aktiviert sind, wird durch rotes Blinken nur die Stummschaltung angezeigt!

Programmierung INTERCOM-Funktion:

Beispiel: Wohnung C1 ruft Wohnung C2:

- 1) Innenstelle C1: Bei aufgelegtem Hörer Taste ● 5 Sekunden gedrückt halten bis 3x kurzer Quittungston ertönt und LED gelb blinkt.
- 2) Innenstelle C1: Die gewünschte Intercom-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten, bis Quittungston ertönt
- 3) Innenstelle C2: Taste  drücken. Innenstelle C1 und C2 quittieren mit einem Signalton
- 4) Innenstelle C1: Taste ● für 5 Sekunden gedrückt halten bis 2x langer Quittungston ertönt, gelbe LED blinkt nicht mehr.

Achtung: Bei aktivierter Stummschaltung sind auch die Quittungstöne nicht hörbar!